KIT-EP3-TP-H

ユーザーズ·マニュアル(Rev. 1.01)

RealTimeEvaluator

ソフトウェアのバージョンアップ

● 最新のRTE for Win32 (Rte4win32)は、以下のサイトよりダウンロードできます。

http://www.midas.co.jp/products/download/program/rte4win_32.htm

■ ご注意

- KIT-EP3-TP-H(プログラム及びマニュアル)に関する著作権は株式会社マイダス・ラボが所有します。
- 本プログラム及びマニュアルは著作権法で保護されており、弊社の文書による許可が無い限り複 製、転載、改変等できません。
- 本製品は万全の注意を持って作製されていますが、株式会社マイダス・ラボは当該製品について、 不具合が内在していないことを保証しません。
- 本製品をご利用になった結果については、販売会社、及び、株式会社マイダス・ラボは一切の責任を負いません。
- 本プログラム及びマニュアルに記載されている事柄は、予告なく変更されることがあります。

■ 商標について

- MS-Windows、Windows、MS、MS-DOSは米国マイクロソフト・コーポレーションの商標です。
- そのほか本書で取り上げるプログラム名、システム名、CPU名などは、一般に各メーカーの商標で す。

改訂履歴

Rev. 1.00 2009-06-23 初版

Rev. 1. 01 2010. 06. 24

- 仕様変更に伴う修正
 - ・2章 ハードウェア仕様
 - ・6章 ブレークポイントの説明変更
- ・付録.B abpコマンドのseq12, seq34, execパラメータを削除

目次

1. はじめに	. 4
2. ハードウェア仕様	. 5
3. RTE FOR WIN32の設定	.7
CHKRTE2. EXEの起動	7
4. 初期設定コマンド	.9
MULTIデバッガを使用する場合	9
5. インターフェース仕様 (PB-NEXUS-N38)	10
ピン配置	10
6. 注意事項	11
操作上の注意	11
ブレークポイント	11
トレース	11
実行中のトレース表示	11
レジスタ	12
HALT命令	12
その他	12
付録. A トレース機能の詳細	13
トレースの概要	13
ディレイカウント	14
トレースの実行モード	14
サブスイッチ、セクション、クォリファイ	15
トレースの開始	15
トリガ条件	16
トレースの停止	17
トレースの終了	17
強制ディレイモード	18

1. はじめに

KIT-EP3-TP-HはNEC製RISCマイコンコア:EP-3を搭載したシステムをインサーキットエミュレ ーションするためのキットです。

本製品には下記のものが付属します。

1.RTE for Win32 Set Up Disk	1枚
2. ライセンスシート	1枚
2. ユーザーズマニュアル	1冊

本KITをご使用になるためには、以下のハードウェアが必要です。

・ICE本体:RTE-2000H-TP-x-x

・ポッド : PB-NEXUS-N38

2. ハードウェア仕様

<u></u>	ュレーション部	
対象	デバイス	EP-3
使用了	するRTE-TPの形式	RTE-2000H-TP + PB-NEXUS-N38
IS:	ュレーション機能	
	動作周波数(*8)	100KHz~266MHz
	インターフェース	Nexus仕様
	動作雷圧	3. 3V
JTAG-CLK		10KHz – 25MHz
1.	いた機能	
Γ	ノ 1 1 1 R FL イ ベ ヽ , ト 米h	
		0
	天1) アドレスの設定	0 C
		0
	DMAサイクルの設定	
	メントレス指定 条 デーム たっ	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
		即进指定可 日本の 日本の
	ステータス指定	R, W, R/W
	した シーケンシャル器段数	4
	¹² パスカウンタ	12ビット
ブレー	ーク機能	
ŀ	1/Wブレークポイント	
	アクセス系ブレークポイント*6	4
	マドレッドウ	Maak指中司
	アトレス相定	Mask指定可 Mask指定可
		Mask指定り D W D/W <u>EV</u>
	人) 一身入指足	κ, π , κ/ π , εκ
9	S/Wブレークポイント	100 (EXTBRKを含む) *5
-	イベントによるブレーク設定	可
	ステップブレーク	可
•	マニュアルブレーク	可
4	外部信号によるブレーク(High/Low edge)*7	可
トレー	ース機能	
	トレースデータバス	8bit
	トレースデータ有効メモリ	1M-word
	トリガ設定	
	実行アドレスによるトリガ設定*6	व
	データアクセスによるトリガ設定*6	 ग
	イベントによるトリガ設定	 न
	林部入力によるトリガ設定	 न
		 ਹ
<u> </u>		ب] 0 בכבבב
-		
-		
·		
	世アセンフルトレース表示機能	月
	元至トレースモート指定機能(no real	有
外部	(UMエミュレーション機能(*4)	
	フロック内マッブ機能(USER/EMEM)	64K-Word
ŀ	RAMとして使用	可
.	メモリ容量	8M - 128Mバイト

アクセスタイム ()内はバーストサイクル時	35nS(30nS) (*1)
動作電圧	1.8V - 5V (*2)
電気的条件	LV-TTL, 5Vトレラント (*3)
エミュレーション可能なROM数	
DIP-32pin-ROM(8bit-ROM)	4 (max)
DIP-40/42pin-ROM(16bit-ROM)	4 (max)
拡張16BIT-標準ROMコネクタ	4 (max)
エミュレーション可能なROMの容量(bit)	
DIP-32-ROM(8-bit bus)	1M, 2M, 4M, 8M (27C010/020/040/080)
DIP-40-ROM(16bit-bus)	1M, 2M, 4M (27C1024/2048/4096)
DIP-42-ROM(16bit-bus)	8M, 16M (27C8000/16000)
拡張16bit-標準ROM(16bit-bus)	1M, 2M, 4M, 8M, 16M, 32M, 64M, 128M, 256M (32Mバイト)
バス幅指定(bit)	8/16/32
端子マスク機能	STOP, WAIT-, HLDRQ, RESET-
実行時間計測機能()内はJTAGCLK=25MHz時の値)	
分解能 (nS)	t = JTAGCLK周期の2倍 (80nSec)
最大計測時間(nS)	t * 2 ³¹ (約171Sec)

*1,2,3. RTE-2000H-TP+CBL-STD16-2Kを使用した場合の値です。

- *2.2.3V以下で使用する場合は各ケーブルのDC特性に注意ください。電気的に整合しない場合があります。
- *4. ユーザシステム上にROMエミュレーションケーブルを接続するためのROMソケット、または専用の コネクタが必要です。詳しくはRTE-2000H-TP本体のマニュアルを参照ください。
 尚、RTE-2000H-TPでは、E. MEM基板を最大4枚まで実装でき、その時の最大容量は128Mバイトです。
- *5. 外部ROM領域内へのソフトウェア・ブレークポイントの最大設定数の範囲で、EXTBRK機能の有効数分の指定が可能です。(EXTBRKはEP-3が装備しているブレーク機能のことです)
- *6. 以下は同一の資源をシェアしています。
 - ・アクセス系ブレークポイント
 - ・実行アドレス、及びデータアクセスによるトレーストリガ
 - ・サブスイッチの通過条件
- *7. 外部信号のブレークを有効にするためには、EVTI-信号を占有します。
- *8. 100KHz以下での動作をご希望の場合は、別途ご相談ください。

3. RTE for WIN32の設定

『RTE for WIN32』の設定について説明します。

ChkRTE2.exeの起動

ユーザシステムとの接続を完了し、全ての機器の電源が投入された状態で ChkRTE2.exeを 起動し、『RTE for WIN32』の環境設定を実施してください。『RTE for WIN32』の環境設定 は、新規にハードウェアを設置した時に必ず1回は実施してください。

<rteの設定></rteの設定>	>
-------------------	---

Setup RTE-Products	X
セットアップ。RTE RTE: EP3-TP I/F-1: USB I/F ・ I/F-2: D0:60:71:F0:05:6F ・ CH: Och ・ CH: Och ・ IT RTE共有サーバーを使用 リセット RTE ライセンス オプ・ション	7°ロ9 [™] 7⊢一覧 ■ NU85E ■ V850E/ME2 ■ AS85EP2 ■ EP3 ■ FP3=TP ■ V850E/MA3 ■ V850E/PH3 ■ V850E/PH3 ■ V850E/PH3 ■ V850E/Pxxx ■ V850E/3444 ■ V850E/xxx ■ V850E/xxx
プロダクトヤ青報: EP3-TP ライセンスヤ青報: ライセンスが必要	Eです 確認(<u>D</u>) キャンセル

<RTEの選択>

プロダクトー覧より、TPの下層にあるEP3-TPを指定してください。 <1/F-1, 1/F-2の選択>

> 使用するホストインターフェースに合ったものをプルダウンメニューから 選択して指定してください。(画面は、USB-IFを割り付けた場合です)

<ライセンス>

ボタンをクリックして、KITに添付のライセンス設定シートを見て、ライセンスの設定を行ってください。詳細は、『RTE for WIN32』のマニュアルを参照してください。

<機能テスト>

機能テストは、ユーザシステムとの接続が正しく行われ、IDコードの認証がパスできる 状態になっていることが必要です。RTEの設定後、画面の指示に従い機能テストを実施する と、正常終了時に下記のダイアログが表示されます。この状態になれば、デバッガからの制 御が可能です。

RTE for Windows		
	RTEの機能テスト.	
	正常終了.	
	OK	

途中でエラーになる場合は、ユーザシステムに障害があるか、JTAG-IFケーブルが正しく 接続できていない可能性がありますので、それらの確認を行ってください。



4. 初期設定コマンド

デバッグを開始する前に、ユーザシステムのハードウェアに依存した初期設定が必要です。 初期設定のためのコマンドとして以下が用意されていますので、必要に応じて、正しく設定 してからご使用ください。

MULTIデバッガを使用する場合

ターゲットウインドウ内で以下の内部コマンドを使用します。 ENVコマンド ・端子マスクの指定 ・JTAGクロックの指定 ・その他 ROMコマンド ・ROMのエミュレーション条件の指定 NC/NCDコマンド ・デバッガ内のキャッシュ機能領域の指定 NSPB/NSPBDコマンド ・ソフトブレーク禁止領域の指定 NROM/NROMDコマンド ・強制ユーザ領域の指定

Pin番号	接続信号名	入出力(User Side)	処理(User Side)
1	GND		GNDに接続
3	TCK	Input	4.7K-10KΩプルアップまたはプルダウン
5	TMS	Input	4.7K-10KΩプルアップまたはプルダウン
7	TDI	Input	4.7K-10KΩプルアップまたはプルダウン
9	TDO	Output	22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨)
11	MSE00	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
13	MSE01	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
15	OPEN		
17	MCKO	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
19	OPEN		
21	MD0[0]	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
23	MD0[1]	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
25	MD0[2]	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
27	MD0[3]	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
29	MD0[4]	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
31	MD0[5]	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
33	MD0[6]	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
35	MD0[7]	Output	10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
37	GND		GNDに接続
Pin番号	接続信号名	入出力(User Side)	処理(User Side)
Pin番号 2	接続信号名 GND	入出力(User Side) 	処理(User Side) GNDに接続
Pin番号 2 4	接続信号名 GND VCC10	入出力 (User Side) Output	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用)
Pin番号 2 4 6	接続信号名 GND VCCIO TRST-	入出力 (User Side) Output Input	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン
Pin番号 2 4 6 8	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET-	入出力 (User Side) Output Input BIDIR	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力)
Pin番号 2 4 6 8 10	接続信号名 GND VCCIO TRST- RESET- FLMDO	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン
Pin番号 2 4 6 8 10 12	接続信号名 GND VCCIO TRST- RESET- FLMDO RDYZ (RDY-)	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨)
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ (RDY-) EVT0	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨)
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ(RDY-) EVT0 EVT1	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ(RDY-) EVT0 EVT1 OPEN	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input 	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20	接続信号名 GND VCCIO TRST- RESET- FLMDO RDYZ (RDY-) EVTO EVTI OPEN OPEN	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input 	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ (RDY-) EVT0 EVT0 EVT1 OPEN OPEN MD0[8]	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input Input Output	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ (RDY-) EVT0 EVT1 OPEN OPEN MD0[8] MD0[9]	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input Input Output Output	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨) 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ(RDY-) EVT0 EVT0 EVT1 OPEN OPEN 0PEN MD0[8] MD0[9] MD0[10]	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input Output Output Output Output	処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨) 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨) 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ(RDY-) EVT0 EVT0 EVT1 OPEN OPEN OPEN MD0[8] MD0[9] MD0[10] MD0[11]	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input Output Output Output Output Output Output	 処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C. 出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ (RDY-) EVT0 EVT1 OPEN OPEN OPEN MD0[8] MD0[9] MD0[10] MD0[11] MD0[12]	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input Output Output Output Output Output Output	<u>処理(User Side)</u> GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨) 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨) 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨) 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨) 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨) 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ (RDY-) EVT0 EVT0 EVT1 OPEN OPEN MD0[8] MD0[9] MD0[10] MD0[11] MD0[12] MD0[13]	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input Output Output Output Output Output Output Output Output	<u>処</u> 理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨) 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ(RDY-) EVT0 EVT1 OPEN OPEN MD0[8] MD0[9] MD0[10] MD0[11] MD0[12] MD0[13] MD0[14]	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input Input Output Output Output Output Output Output Output Output Output	 処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)
Pin番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36	接続信号名 GND VCC10 TRST- RESET- FLMD0 RDYZ(RDY-) EVT0 EVT1 OPEN OPEN 0PEN MD0[8] MD0[9] MD0[10] MD0[11] MD0[12] MD0[13] MD0[14] MD0[15]	入出力 (User Side) Output Input BIDIR Input Output Output Input Input Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output Output	 処理(User Side) GNDに接続 +3.3Vの電源に直結(電圧センス用) 4.7K - 50KΩプルダウン CPUのRESETへ接続(0C.出力) 4.7K - 50KΩプルダウン 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 22 - 33Ωシリーズ抵抗(推奨) 4.7K - 50KΩプルアップ 10 - 22Ωシリーズ抵抗(推奨)

5. インターフェース仕様 (PB-NEXUS-N38)

<u>ピン配置</u>

備考: 入出力 (User Side) はユーザ基板側での方向です。

6. 注意事項

KIT-EP3-TPを使用するにあたり、注意して頂く事項を以下にまとめます。

操作上の注意

- 1) ICE本体の電源が切れている状態で、ユーザシステムの電源を入れないでください。 双方の故障の原因となります。
- 2) 当該ICEは、CPU内部のデバッグ制御回路(DCU)を外部から制御するものです。 そのため以下の条件が満たされていない場合、正しく動作しません。
 - * ユーザシステムとJTAG-IFケーブルが接続されていること。
 - * ユーザシステムの電源が投入され、CPUが正しく動作できる状態にあること。

<u>ブレークポイント</u>

・外部ROM領域へのブレークポイントは、EXTBRK機能を使用して実現しています。設定できる ブレークポイント数は、EP-3では8ポイントまでで、この8点はソフトウェア・ブレークポ イントとして扱われます。



・MULTIデバッガのソースウインドウ上から外部ROM領域へ設定するブレークポイントは、 EXTBRK機能を使用したブレークポイントが使用されます。搭載資源以上の数のブレークポ イントは設定できません。

トレース

MULTIデバッガでトレースを行なう方法として、Multiのトレース機能(TimeMachine)を使う 方法とターゲットウインドウ内でrte4win32の内部コマンドのトレースコマンドを用いる 方法の2通りがあります。これらを同時に使用することはできませんので、Multiのトレー ス機能(TimeMachine)を使う場合は、内部コマンドでトレース関連のコマンドは使用しない でください。また、逆にターゲットウインドウ内で内部コマンドでトレースを使用する場 合は、TimeMachineを無効に設定し、初期設定が残っている場合は、再設定し直してからご 使用ください。

※2010年6月14日現在、TimeMachineは未対応です。

<u>実行中のトレース表示</u>

内蔵命令RAMの空間で実行するプログラムは、実行中でもトレース表示が可能です。これは、 デバッガからプログラムをダウンロードする時点でPC上のメモリにプログラムの内容を写 像(キャッシング)しているためです。但し、デバッガが実行中のトレース表示を禁止し ている場合、対応できません。

レジスタ

次のレジスタの値は変更できません。デバッガでは見かけ上変更できるものがありますが、 ICEで専有するレジスタですので、CPUには反映されません。 DBPC, DBPSW, DIR, BPAV, BPAM, BPDV, BPDM, DBWR

<u>HALT命令</u>

HALT命令でブレークした場合、ブレーク時のアドレスは、HALT命令の次の命令の先頭アドレスになります。

<u>その他</u>

・製品にリリース・ノート等が添付されている場合は必ずそれらも参照ください。

付録. A トレース機能の詳細

リアルタイムトレース機能について説明します。

トレースの概要

リアルタイムトレースは、CPUおよびDMAから出力された実行内容(トレースデータ)を、実行ごとにICE内のトレースバッファに書き込みます。この内容は、"trace"コマンドで見ることができます。

トレースデータの取り込みは、トレースモード、トレース開始条件、トリガ条件、セクション条件、クォリファイ条件などの設定によって指定できます。トレースデータ取り込みの流れ については、図 1、図 2を参照してください。



図 1トレースデータ取り込みの流れ



図 2 ICE内のトレースデータ

ディレイカウント

ディレイカウントは、トリガ成立後に取り込むサイクル数です(図 3)。サイクル数は、CPU の実行内容により異なります。1サイクルが1実行単位ではありません。



<u>トレースの実行モード</u>

リアルタイム・モードは、CPU/DMAの実行を優先してトレースデータを取り込むモードです。 CPU内のトレースバッファ(FIFO)がフルになった場合、トレースデータの取りこぼしが発生する ことがあります(図 4)



図 4 リアルタイム・モード

非リアルタイム・モードは、トレースデータの取りこぼしがないようにするモードです。このモードでは、CPU内のトレースバッファ(FIF0)がフルになった場合、CPU/DMAの実行を一時停止し、その後自動的に再開します(図 5)。



図 5 非リアルタイム・モード

サブスイッチ、セクション、クォリファイ

サブスイッチは、セクション条件の成立状態とクオリファイ条件の成立状態のandまたは、or の組み合わせによる状態をいい(tenv [subor|suband]、dmatenv [subor|suband]により設定)、 成立の状態をon、不成立の状態をoffと定め、このon/offそれぞれの状態で、トレースに取り込 むサイクルを指定することができます(sswon/dmasswon, sswoff/dmasswoffコマンド)。通常、 sswon/dmasswonに取り込みたいサイクルを指定し、sswoff/dmasswoffに何も取り込まない設定 をすることで、このサブスイッチのon/offの状態がトレースの開始と停止に対応します。 (sswon/dmasswon, sswoff/dmasswoffコマンドの初期値はこのようになっています。これ以降こ の設定になっていることを前提で説明します)

セクションは、tsp1/2, dmatsp1/2コマンドとevt secon/secoff, dmaevt secon/secoffの条件で指定できます。tsp1, dmatsp1, seconがセクションの成立条件(on)、tsp2, dmatsp2, secoff が非成立条件(off)となります。

クォリファイ条件は、evt/dmaevtコマンドでqualifyに指定したイベントの条件成立がそのま まクォリファイの成立となります。

サブスイッチに用いるそれらの条件はsswon/dmasswon, sswoff/dmasswoffコマンドで選択します。

<u>トレースの開始</u>

トレースの取り込みを開始するには、強制的に開始する方法(tron force)と、セクションと クォリファイの設定に基づく、サブスイッチの状態で行う方法があります。(図 6)

サブスイッチによる取り込み条件の設定は、sswon/dmasswon, sswoff/dmasswoffで指定します。通常、sswon/dmasswonに取り込みたいサイクルを指定し、sswoff/dmasswoffに何も取り込

まない設定をすることで、サブスイッチがonの状態でトレースを取り込み、サブスイッチがoffの状態でトレースの取り込みを停止することができます。



トリガ条件

ディレイカウントの起点となる条件です(図 7)。トリガ条件を設定することにより、条件前後の実行内容を見ることができます。



図 7 トリガ条件

トレースの停止

トレースの取り込みを停止するには、セクションとクォリファイの設定に基づく、サブスイ ッチの状態で行います。(図 8)

サブスイッチによる取り込み条件の設定は、sswon/dmasswon, sswoff/dmasswoffで指定しま す。通常、sswon/dmasswonに取り込みたいサイクルを指定し、sswoff/dmasswoffに何も取り込 まない設定をすることで、サブスイッチがonの状態でトレースを取り込み、サブスイッチがoff の状態でトレースの取り込みを停止することができます。



図 8 トレースの停止

<u>トレースの終了</u>

トレースの終了時は、以降のトレースデータの取り込みをしません。 停止条件とは違い、再度トレースを開始することはありません(図 9)。



図 9 トレースの終了

<u>強制ディレイモード</u>

強制ディレイモードは、トレース開始後、指定されたディレイカウント(サイクル数)分取り 込んだ時点で強制的にトレースを終了します。このモード中はトリガ条件を無視します(図 10)。

この場合のトレース開始は、CPU/DMAの実行開始です。



図 10 強制ディレイモード